Hotspot móvil R910

Guía del usuario



Tabla de contenidos

Intro	ducción	1
	Antes de que empieces	1
	Sistemas operativos compatibles (OS)	1
	Contenidos del paquete	2
	SSID y clave de seguridad	2
	Información Adicional	3
Emp	ezando	4
	Piezas y funciones	4
	Pantalla de inicio	5
	Diseño de la pantalla principal	5
	Iconos de la barra de estado	6
	Iconos de la barra de menus	6
	Volume de transferencia de datos y velocidad de transferencia	7
	Tarjeta SIM	7
	Manejo de una tarjeta SIM	7
	Insertar o quitar la tarjeta SIM	8
	Uso de la batería10	0
	Inserción / extracción de la batería10	0
	Carga la batería12	2
	Encender y apagar el dispositivo1	3
	Reinicie su dispositivo1	3
Con	ectar con Wi-Fi (WLAN)14	4
	Descripción de Wi-Fi (WLAN)	4
	Activar la función WiFi (WLAN)14	4
	Conexión a Internet1	5
Ajus	tes1	6
	Descripción de Web UI	6
	Ventana de interfaz de usuario web10	6
	Casa10	6
	Admin Entrar	7
	Dispositivos conectados	7

Compruebe los dispositivos conectados	17
Establecer permisos de acceso	18
Ficha Configuración	19
Configuración básica Wi-Fi	19
Configuración avanzada de WiFi	22
Configuración de red móvil	24
APN	25
SIM	27
Avanzado	28
Configuración de dispositivo	29
Preferencias	
Interfaz web	30
Actualización de software	31
Copia de seguridad y restaurar	32
Copia de seguridad	32
Restaurar	32
Restauración a los valores predeterminados de fábrica	
Registros del sistema	33
Configuración avanzada del router	
Configuración de LAN	34
Firewall	35
IP Address Filtering	35
Portmapping	
Portal cautivo	
Dispositivos que han conectado	
Iniciar sesión	39
Acuerdo de Usario	40
Redireccionamiento del navegador	40
Acerca de	41
Ficha de soporte	

Apéndice	43
Solución de problemas	43
Presupuesto	45
Garantía y Servicio	46
Garantía	46
Servicios	46
Servicio al cliente	47
Marcas registradas y información sobre derechos de autor	47
Seguridad y Avisos	48
Precauciones de seguridad	48
Noticia importante	48
Seguridad y Peligros	48
Uso y eliminación apropiados de la batería	49
Cumplimiento de la FCC	49
Información sobre la exposición a RF y la tasa de absorción específica (SAR)	50
Índice	51

Introducción

Los siguientes temas describen los aspectos básicos del uso de esta guía y de su nuevo dispositivo de banda ancha móvil.

Antes de que empieces

¡Gracias por comprar su nuevo Hotspot móvil R910!

Los siguientes temas explican la mejor manera de utilizar esta guía para aprovechar al máximo su dispositivo de banda ancha móvil.

Antes de usar su dispositivo

Lea atentamente los avisos y advertencias para un uso adecuado.

Los servicios accesibles pueden estar limitados por condiciones de contrato de suscripción.

Guía de Notas de Uso

Tenga en cuenta que la mayoría de las descripciones de esta guía se basan en la configuración predeterminada de su dispositivo en el momento de la compra.

Capturas de pantalla y etiquetas clave

Las capturas de pantalla y las etiquetas de las teclas se proporcionan sólo como referencia. Las ventanas, menús, etc. reales pueden diferir en apariencia.

Otras notaciones

En la guía del usuario, el dispositivo de banda ancha móvil puede denominarse "dispositivo de banda ancha móvil", "hotspot", "dispositivo" o "enrutador Wi-Fi".

Sistemas operativos compatibles (OS)

La tabla siguiente describe los sistemas operativos compatibles (OS) para su dispositivo. El uso fuera de estos entornos puede afectar el rendimiento. Factores adicionales (hardware, periféricos conectados, aplicaciones instaladas, etc.) también pueden afectar el rendimiento..

- Para soporte informático, información de actualización de la versión del sistema operativo, etc., consulte la documentación de soporte del producto correspondiente del fabricante.
- La información para el sistema operativo (sistema operativo compatible) que se muestra a continuación es la información actual de su dispositivo a partir de febrero de 2016.

ít.	Descripción	
	Windows 7, 8, 10	
Sistemas operativos compatibles (OS)	MacOS 10.5 o posterior	
	Android 2.1 o posterior	
	Chrome 36.0 o posterior	
Novogodorog compotiblog	Internet Explorer 8.0 o posterior	
navegadores compatibles	Firefox 3.1 o posterior	
	Safari 5.0 o posterior	

Contenidos del paquete

Consulte a continuación los detalles de todo lo que encontrará en la caja para su R910.

- Hotspot móvil R910
- Cubierta de la batería
- Batería recargable
- Adaptador de AC
- Guía de introducción
- Folleto de información importante

SSID y clave de seguridad

Antes de conectar dispositivos Wi-Fi a su R910, necesitará confirmar el Nombre WiFi y Wifi y su contraseña.

Una vez que el dispositivo esté completamente encendido, el nombre principal y la contraseña de Wi-Fi se muestran en la pantalla. (Nota: cuando la pantalla del dispositivo está apagada, presione las teclas de activación: botón de encendido < =>> en el lado superior derecho o botones de navegación < < >>> en la parte frontal)



Verá el nombre Wi-Fi (R910a-XXXXXX) y la contraseña Wi-Fi.

Información Adicional

La siguiente lista describe información adicional antes de comenzar a usar el R910.

- Su dispositivo de banda ancha móvil admite actualizaciones de software. Utilice siempre el software más reciente.
- Tenga en cuenta que las velocidades de conexión pueden caer o que las conexiones pueden estar deshabilitadas dependiendo del tráfico de línea o de los entornos de conexión.

Empezando

Los siguientes temas le proporcionan toda la información necesaria para configurar el dispositivo y el servicio inalámbrico por primera vez.

Piezas y funciones

Aprenda las funciones y las funciones principales de su dispositivo.

Disposición del dispositivo

En la siguiente ilustración se describen las funciones y los botones externos principales del dispositivo.





Parte	Descripción	
Monitor	Ver el estado e información del dispositivo	
Ranura de la tarjeta SIM	Instalar la tarjeta SIM.	
Carga de corriente alterna Puerto micro USB	Conecte el cable micro USB para cargarlo.	
Tapa de la batería	Retire la tapa de la batería para extraer o insertar la batería o la tarjeta SIM.	
Botón de reinicio	Ubicado en la parte posterior del dispositivo después de quitar la tapa de la batería. Pulse para restablecer la configuración predeterminada de fábrica de su dispositivo. (El dispositivo debe estar encendido al pulsar el botón de reinicio.)	
Botón de encendido	Mantenga pulsado para encender o apagar.	

Pantalla de inicio

Los siguientes temas describen los detalles del diseño de la pantalla del dispositivo, los iconos y la información.

Diseño de la pantalla principal

Explore el diseño de la pantalla principal de su dispositivo.



Parte		Descripción
1	Barra de estado	Muestra indicadores de estado, como intensidad de señal, tarjeta SIM, roaming, nivel de batería y más.
2	Barra de información de nombre y contraseña de Wi-Fi	Muestra el nombre y la contraseña del SSID de Wi-Fi principal Alterna automáticamente cada 6 segundos
3	Barra de Notificación	Muestra el logotipo del transportista y mensajes de alerta tales como Insertar SIM
4	Barra de menús	Mostrar iconos de menú y acceder al menú del dispositivo a través de los botones de navegación (Izquierda: , Seleccionar: , Derecha:).

Iconos de la barra de estado

La barra de estado mostrará los siguientes iconos, dependiendo del estado actual.

Icono	Descripción		
↑ ↓	Redes móviles conectadas y dirección de transmisión de datos		
LTE	Fuerza de la señal de servicio. Cuantas más barras, la mejor señal de servicio recibida		
	Zona fuera de servicio		
B	Aparece cuando está en roaming		
•)) 3	El número de dispositivos WLAN conectados		
	Bateria llena		
	Bateria baja		
	Sin batería. Icono de batería parpadeando (se requiere carga)		
100%	El porcentaje de batería aparece junto al icono de batería.		
×	Aparece cuando no se detecta SIM.		
?	Aparece cuando se detecta un SIM que no es válido.		

Iconos de la barra de menus

La barra de menús mostrará los siguientes iconos.

Icono	Descripción
Devices	Muestra el número de dispositivos conectados. Utilice esta función para ver los nombres principales Wi-Fi e invitados Wi-Fi y las direcciones MAC de los dispositivos conectados actualmente.
Wi-Fi	Muestra el SSID y las claves de seguridad (Wi-Fi principal y la red Wi-Fi de invitados Nombres y contraseñas) para su dispositivo

Icono	Descripción
Settings	Ajuste la configuración de las opciones Wi-Fi, Tiempo de espera de la pantalla, Red, Actualización de software. Seleccione Opciones Wi-Fi para activar y desactivar la red Wi-Fi y para ver la banda Wi-Fi. Seleccione Tiempo de espera de visualización para cambiar las opciones de tiempo de espera de la pantalla. Seleccione Modo de red para cambiar el modo de red, el modo de itinerancia y el protector de itinerancia. Seleccione Actualizaciones de software para descargar el último firmware.
l About	Muestra el número de teléfono del dispositivo, la versión del software, la URL de la interfaz de usuario WEB, etc. Utilice esta función para ver el nombre del modelo, la revisión HW, el nivel de la batería, el Wi-Fi principal, el nombre Wi-Fi del invitado y la dirección Mac, la versión del firmware, la fecha de creación y la versión de la aplicación web. Seleccione Mi cuenta para ver el número de teléfono, PRL, modelo, MEID, ICCID, fecha de activación, etc.

Volumen de transferencia de datos y velocidad de transferencia

Modo inalámbrico	Velocidad máxima del enlace descendente	Velocidad típica de enlace descendente	
4G LTE	1 <i>5</i> 0 Mbps	50 Mbps	

Nota: Las velocidades reales dependen de varios factores, incluyendo las condiciones de la red.

Tarjeta SIM

La tarjeta SIM es una tarjeta IC que contiene el número de teléfono de su dispositivo y otra información del cliente.

Nota: la tarjeta SIM de tu dispositivo está preinstalada.

Manejo de una tarjeta SIM

Tenga en cuenta lo siguiente cuando maneje una tarjeta SIM.

- El cliente es responsable por cualquier daño causado por la inserción de la tarjeta SIM en otro lector de tarjetas IC, etc. La compañía no es responsable en ese caso.
- Mantenga siempre limpio el chip de IC.
- Limpie con un paño suave y seco.
- Evite aplicar etiquetas. Puede dañar la tarjeta SIM.
- Vea las instrucciones incluidas con la tarjeta SIM para su manejo.
- La tarjeta SIM es propiedad de la empresa.
- La tarjeta SIM es reemplazable (a precio de coste) en caso de pérdida / daños.
- Devuelva la tarjeta SIM a la empresa al cancelar la suscripción.
- Las tarjetas SIM devueltas se reciclan con fines medioambientales.

- Tenga en cuenta que las especificaciones y el rendimiento de la tarjeta SIM pueden cambiar sin previo aviso.
- Se recomienda guardar una copia separada de la información almacenada en la tarjeta SIM. La empresa no se hace responsable de los daños causados por la información almacenada que se pierde.
- Siempre siga los procedimientos de emergencia para suspender el servicio si su tarjeta SIM o dispositivo (tarjeta SIM insertada) se pierde o es robado. Para obtener más información, comuníquese con Servicio al cliente.
- Apague siempre el dispositivo de banda ancha móvil antes de insertar o extraer la tarjeta SIM.

Insertar o quitar una tarjeta SIM

Siga estas instrucciones para insertar o extraer una tarjeta SIM. Recuerde apagar su dispositivo antes de insertar o extraer una tarjeta SIM.

Nota: La tarjeta SIM del dispositivo está preinstalada. Estas instrucciones son sólo de referencia.

1. Mantenga presionada la tecla de encendido < => para apagar el dispositivo antes de insertar o extraer la tarjeta SIM..



2. Retire la tapa de la batería.



3. Retire la batería

4. Abra la cubierta de la tarjeta SIM deslizando la tapa rectangular metálica de la imagen de SIM grabada en el dispositivo (sentirá que se desbloquea) y levante la tapa.



5. Coloque la tarjeta SIM suavemente con el chip IC de oro hacia abajo. Utilice la imagen de SIM grabada en el dispositivo para asegurarse de que está colocada correctamente.



6. Vuelva a girar la tapa rectangular metálica de nuevo como se muestra a continuación y mientras presiona suavemente la tapa metálica, deslícela hacia la imagen de SIM para asegurar la tarjeta SIM. (Lo sentirá cerrado.)



7. 7. Inserte la batería.



- Alinear los contactos de la batería con los contactos del dispositivo.
- 8. Coloque la cubierta de la batería.

Uso de la batería

Los siguientes temas explican cómo insertar y quitar la batería del dispositivo.

Precauciones sobre la batería

Almacenamiento: Evite almacenar o dejar la batería sin carga restante. La información y los ajustes guardados se pueden perder o cambiar, o la batería puede volverse inutilizable. Cargar una vez cada seis meses antes de almacenar o dejar sin usar durante un largo período.

Bulges: Dependiendo del uso, pueden aparecer protuberancias cerca del final de la vida de la batería. Esto no afecta a la seguridad.

Sustitución de la batería: La vida útil de la batería dependerá de la frecuencia de uso y de otros factores. Debe ser reemplazada si el tiempo de operación se acorta notablemente. Compre una nueva batería.

Limpieza: Limpie los terminales sucios entre la batería y el dispositivo con algodón limpio y seco. Los terminales sucios pueden resultar en una mala conexión y evitar la carga, etc.

Inserción / extracción de la batería

Siga estas instrucciones para insertar la batería del dispositivo de forma segura y adecuada.

1. Mantenga pulsada la tecla de encendido < Peres para apagar el dispositivo antes de insertar o extraer la batería.



2. Retire la tapa de la batería.



3. Retirar o Insertar la batería



4. Coloque la tapa de la batería.

Carga la batería

Siga estas instrucciones para cargar la batería del dispositivo con el adaptador de A/C incluido.

Precauciones de carga de la batería

Condiciones de carga: Bajo temperaturas bajas el rendimiento de carga disminuye. Cargue el dispositivo en temperaturas entre 0 ° C y 45 ° C. No cargue en lugares donde haya mucha humedad. La carga USB puede no estar disponible dependiendo de la temperatura del router Wi-Fi.

Utilizar accesorios suministrados: Utilice siempre el adaptador de CA suministrado.

Precaución para uso extendido: Su dispositivo puede calentarse cuando se utiliza durante mucho tiempo o durante la carga, especialmente a altas temperaturas. El contacto prolongado con la piel puede causar lesiones por quemaduras a baja temperatura.

El adaptador R910 y A/C se convierte en caliente o caliente: El dispositivo y el adaptador de AC pueden calentarse durante la carga. Esto no es una falla de funcionamiento. Sin embargo, deje de usarlos inmediatamente si se ponen muy calientes; Esto podría indicar un mal funcionamiento.

Carga con el adaptador de A/C

Utilice el adaptador de A/C suministrado.

- 1. Conecte el adaptador de A/C a una toma de corriente.
 - La luz indicadora del botón de encendido se ilumina en rojo cuando comienza la carga. La luz se vuelve verde cuando la batería está completamente cargada. La carga completa de una batería puede tardar hasta tres horas.

Después de cargar, desconecte el dispositivo del cargador.



Desconecte el adaptador de A/C de la toma de corriente y retire el conector micro USB del dispositivo.

Encender y apagar el dispositivo

Las instrucciones siguientes explican cómo encender y apagar el dispositivo o reiniciar el dispositivo si no se puede encender y apagar con el botón de encendido

Encienda su dispositivo

 Mantenga presionado el botón de encendido < hasta que el dispositivo muestre "Bienvenida".



Apague su dispositivo

- Mantenga presionado el botón de encendido <
 hasta que el dispositivo muestre "Adiós".
- El dispositivo se apagará.

Reinicie su dispositivo

Si su dispositivo no se enciende o apaga con el botón de encendido, retire y vuelva a insertar la batería (consulte la sección "Insertar la batería") y, a continuación, mantenga pulsado el botón de encendido de nuevo.

Nota: Al reiniciar su dispositivo no se restablece la configuración del dispositivo.

Conectar con Wi-Fi (WLAN)

Los siguientes temas describen las funciones y operaciones básicas de las conexiones Wi-Fi (WLAN) de su dispositivo.

Descripción de Wi-Fi (WLAN)

A continuación se describen algunos aspectos básicos de la función Wi-Fi (WLAN) del dispositivo.

Información de Wi-Fi (WLAN)

- Ajustes avanzados: cambie la configuración Wi-Fi (WLAN) de sus dispositivos según sea necesario. Ver Configuración avanzada de Wi-Fi
- **Conexión simultánea:** utilice su dispositivo para conectar hasta 10 dispositivos Wi-Fi simultáneamente.
- Actualizaciones automáticas para optimizar la conexión Wi-Fi: Cuando se conecta mediante Wi-Fi, los ajustes de optimización de conexión pueden ser recibidos y actualizados automáticamente.

Precauciones de uso de Wi-Fi (WLAN)

Para mayor seguridad, se recomienda cambiar el nombre de red Wi-Fi (SSID) y la contraseña Wi-Fi predeterminados después de configurar el dispositivo.

Descripción de Wi-Fi (WLAN)

• Su dispositivo admite estándares IEEE 802.11 b / g / n. Conecte dispositivos Wi-Fi (PC, consola de juegos, etc.) a través de Wi-Fi para transferencias inalámbricas de datos.

Activar la función Wi-Fi (WLAN)

Siga las instrucciones a continuación para activar la función Wi-Fi del dispositivo y conectarse a Internet a través de una conexión 4G LTE disponible. Utilice la interfaz web para seleccionar una red.

 Mantenga presionado el botón de encendido < here basta que el dispositivo muestre "Bienvenida".



La función Wi-Fi del dispositivo se activa automáticamente una vez que el dispositivo se enciende completamente.

Conexión a Internet

La siguiente información describe cómo conectar el dispositivo con varios dispositivos compatibles con Wi-Fi.

- 1. Mantenga presionado el botón de encendido < E para encender su R910.
 - ✤ La función Wi-Fi del dispositivo se activa y se conecta automáticamente a Internet.
- 2. Activar la función Wi-Fi en el dispositivo compatible con Wi-Fi.
- 3. Busque y seleccione el nombre de Wi-Fi del dispositivo R910 (SSID) en la lista y haga clic en **Conectar**.
- 4. Introduzca la contraseña Wi-Fi que aparece en la pantalla de inicio y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
 - Cuando la conexión se realiza con éxito, debería ver un icono similar a su hotspot: (El número indica la cantidad de dispositivos conectados a su R910)

Ajustes

Los siguientes temas proporcionan una vista general de los elementos que puede cambiar mediante el menú de configuración del dispositivo se accede a través de la interfaz web.

Descripción de Web UI

Utilice la interfaz web del dispositivo en un navegador para comprobar o cambiar la configuración de R910 desde un dispositivo conectado mediante Wi-Fi.

Ventana de interfaz de usuario web

Explore las opciones disponibles a través de la ventana de interfaz de usuario web del dispositivo..

- 1. Conecte su R910 a un dispositivo externo mediante una conexión Wi-Fi.
- 2. Inicie un navegador y acceda a la interfaz web a través de http://myhotspot o http://192.168.128.1
 - La interfaz de usuario Web se inicia y muestra la ventana principal.

Casa

Compruebe el estado actual de la conexión de red y el uso de datos en la página de inicio.

 En la interfaz web, haga clic en la ficha Inicio. (Para obtener información sobre la conexión, consulte Descripción general de la interfaz web.)

Casa	Dispositivos conectados	A justes	i Acerca de	? Soporte
Conexión	Uso de dato	s		
Estado de la red Cone	ectado Comproba	r el uso		
La red LTE				
Tiempo conectado 0:17:4	43			
Datos utilizados 24.22	2 MB			
Desconectar				
Wi-Fi Principal				
LAPTOP-DR671G4C				
Wi-Fi Invitado				
Ningún dispositivo conecta	El uso facturado detallado de da	o real puede ser mayor que los, vaya a Mi cuenta	el uso de datos estimados que	e se muestran. Para un uso

Admin Entrar

El acceso a otros menús requerirá un registro de administración.

1. Haga clic en "Iniciar sesión" en la esquina superior derecha de la pantalla principal para iniciar sesión. (Haciendo clic en otros menús en la pantalla principal también le pedirá que inicie sesión en la página.)

Ingrese su Contraseña			
Clave			
		Iniciar sesión	Cancelar
Si demasiadas	contraseñas incorrectas so	on intentadas, se suspenderá e	el acceso.

2. Introduzca la contraseña y haga clic en "Iniciar sesión".

Nota: La contraseña predeterminada es "contraseña". Se recomienda cambiar la contraseña para su seguridad.

Dispositivos conectados

La pestaña Dispositivos conectados le permite confirmar los nombres y las direcciones MAC de los dispositivos actualmente conectados a su dispositivo y establecer los permisos de acceso.

Compruebe los dispositivos conectados

 Desde la interfaz web, haga clic en Dispositivos conectados> Conectado para mostrar la lista de dispositivos conectados.

Casa	Dispositivos conectados	A justes		i Acerca de	? Soporte	
Conectado	Dispositivo	os conectados				
Permisos de acceso	Dispositivos	en Wi-Fi principal	Dirección MAC			
	LAPTOP-DF	8671G4C	30:e3:7a:2c:9f:f2	E	Editar	
	Dispositivos	en Wi-Fi invitado	Dirección MAC			
	Ningún disp	ositivo conectado				

Establecer permisos de acceso

Permite al usuario permitir acceso a todos los dispositivos con contraseña o acceso limitado a los usuarios permitidos. Si cambia este estado, se actualizará inmediatamente el estado de los dispositivos listados para tener acceso a Wi-Fi desde este dispositivo, incluso si tienen la contraseña.

1. En la interfaz web, haga clic en Dispositivos conectados> Permisos de acceso.

Casa	Dispositivos conectados	A justes	i Acerca de	? Soporte
Conectado Permisos de acceso	Permisos de Estado de Acceso	acceso o @ Perm contr O Perm	itir que todos los dispositivos t aseña itir sólo los usuarios en la lista	engan acceso con de permitidos Guardar cambios

2. Seleccione un estado de acceso y haga clic en Guardar cambios.

Agregar dispositivos permitidos

El menú Permisos de acceso le permite restringir el acceso sólo a usuarios específicos, en lugar de cualquiera que ingrese la contraseña. Para restringir el acceso de esta manera, debe agregar usuarios permitidos del menú.

1. En el menú Permisos de acceso, seleccione Permitir sólo usuarios en la lista Permitida.

Permisos de acceso			
Estado de Acceso	 Permitir que todos los dispositivos tengan acceso con contraseña Permitir sólo los usuarios en la lista de permitidos 		
Lista de dispositivos permitidos	Dirección MAC		
	Dispositivo no permitido		
Añadir		Guardar cambios	

La opción Añadir dispositivos aparecerá en la pantalla.

- 2. Haga clic en **Agregar** para empezar.
- 3. Introduzca un nombre descriptivo (opcional) y MAC Address del dispositivo permitido.
 - MAC Address de ejemplo puede ser 00: 1D: 0F: 10: 2D: D9.

Permisos de acceso		
Estado de Acceso	 Permitir que todos los disposi contraseña Permitir sólo los usuarios en l 	itivos tengan acceso con la lista de permitidos
Lista de dispositivos permitidos	Dirección MAC	
Ejemplo	00:1D:0F:10:2D:D9	OK Cancelar
Añadir		Guardar cambios
Anault		Guardar cambios

- 4. Haga clic en "Agregar" de nuevo para agregar más dispositivos permitidos.
- 5. Cuando haya terminado de agregar dispositivos permitidos, haga clic en **Guardar cambios**.
 - El acceso a su dispositivo se limitará a los dispositivos de su lista.

Ficha Configuración

Establezca las opciones de su dispositivo, incluyendo Wi-Fi, red móvil, dispositivos y configuraciones avanzadas del router.

Configuración básica Wi-Fi

Establezca la configuración Wi-Fi básica para su dispositivo.

Desde la interfaz web, haga clic en Configuración> Wi-Fi> Basicá para mostrar los parámetros básicos de la red inalámbrica.

Wi-Fi 🗸	Wi-Fi Configuración Básica	
Básico	Multi SSID PRENDIDO	APAGADO
Avanzada	Multi Aislamiento SSID	APAGADO
Red móvil >	Permitir invitados usuarios Wi-Fi para acceder	a la interfaz web.
Dispositivo	Wi-Fi Principal	
Enrutador avanzado		
	Wi-Fi Nombre R910a-2BF4	FD
	Contraseña de Wi-Fi 0000229a	
	Wi-Fi Band	G
	Separador de privacidad	APAGADO
	Sigilo SSID PRENDIDO	APAGADO
	Método de autentificación WPA2-PSK	▼
	Método de cifrado AES	¥
	Máximo de conexiones	
	Máximo de conexiones 10	¥
	Configuración de pantalla	
	Mostrar el nombre y contraseña PRENDIDO de Wi-Fi	APAGADO
		Guardar cambios
	Restablecer ajustes de Wi-Fi	
	Este operación devolverá todos los ajustes Wi-Fi	al valor predeterminado.
		Reiniciar

- Multi SSID: Seleccione ON si desea configurar una red Wi-Fi de invitado independiente. Su R910 emitirá dos nombres Wi-Fi.
- Si se selecciona ON para Multi SSID, aparecerá un menú adicional llamado Guest Wi-Fi como a continuación. Tenga en cuenta que una conexión máxima de 10 será compartida entre Wi-Fi principal e invitado Wi-Fi.

Wi-Fi Invitado	
Wi-Fi Nombre	R910b-2BF601
Contraseña de Wi-Fi	0000229b
Wi-Fi Band	● 2.4G ◎ 5G
Separador de privacidad	PRENDIDO APAGADO
Sigilo SSID	PRENDIDO APAGADO
Método de autentificación	WPA2-PSK
Método de cifrado	AES
Máximo de conexiones	
Máximo de conexiones	10 🔻
	Wi-Fi Principal 5 +
	Wi-Fi Invitado 5 🕂

- **Aislamiento Multi SSID:** Si está activado, evitará que su dispositivo se comunique a través de los terminales principal e invitado Wi-Fi.
- Permita que los usuarios Wi-Fi invitados accedan a la interfaz web: si la casilla está marcada, los usuarios del Guest Wi-Fi también pueden acceder a la interfaz de usuario web.
- Nombre de Wi-Fi: Identificador de conjunto de servicios (SSID). Para cambiarlo, ingrese una cadena de menos de 32 caracteres como nombre para su red de área local inalámbrica (WLAN).
- Contraseña Wi-Fi: para cambiar, ingrese la nueva contraseña Wi-Fi. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.
- Banda Wi-Fi: Si se selecciona 5G, Wi-Fi usará banda 5G.
- Separador de privacidad: si está seleccionado ENCEND., Sus dispositivos en el mismo nombre de Wi-Fi no pueden realizar la comunicación de red de área local. (Nota: si conecta la impresora WLAN a su R910, el separador de privacidad debe estar APAGADO para enviar el archivo desde su PC a la impresora.)
- SSID Stealth: Si se selecciona OFF, el nombre Wi-Fi no aparecerá en la lista de redes disponibles. Debe introducir manualmente el nombre de Wi-Fi y conectar.
- Método de autenticación: utilice esta opción para seleccionar el tipo de seguridad Wi-Fi que se utiliza para cifrar la red inalámbrica. WPA2 es el método más reciente y seguro y debe usarse siempre que sea posible.

Modo	Descripción
Abierto	No se realizará la autenticación ni el cifrado. Hay riesgos de que la información privada será interceptada o la red será utilizada por personas no autorizadas
COMPARTIDO	Autenticación vía protocolo de clave compartida
WPA2-PSK	WPA2-PSK es la versión más segura de WPA con la implementación del estándar 802.11i.
WPA-PSK/WPA2-PSK	Aplicar el esquema WPA-PSK y WPA2-PSK

- Método de cifrado: Utilice esta configuración para seleccionar el tipo de método de cifrado que desee. Advanced Encryption Standard (AES) es la opción más reciente y más segura para su red inalámbrica y debe usarse siempre que sea posible.
- Conexiones máximas: Seleccione el número máximo de dispositivos que desea conectar al R910 simultáneamente. Administrar el número de conexiones de dispositivo entre el Wi-Fi principal y el Wi-Fi de invitado.
- **Mostrar nombre Wi-Fi y contraseña:** Si se selecciona ON, el nombre Wi-Fi y la contraseña aparecerán en la pantalla principal del dispositivo R910.
- **Guardar cambios:** Asegúrese de hacer clic en Guardar cambios después de establecer la configuración deseada.
- Ajustes Wi-Fi Restablecer: Haga clic en el botón Restablecer para restablecer todas las configuraciones Wi-Fi a su valor predeterminado.

Configuración avanzada de Wi-Fi

1. Desde la interfaz web, haga clic en Configuración> Wi-Fi> Opciones avanzadas.

Casa	Dispositiv	os conectados	Ajustes	i Acerca de	? Soporte
Wi-Fi Básico Avanzada Red móvil Dispositivo	~ > >	Configuració 2.4GHz Modo 802.11 Canal de Wi-Fi	ón avanzada de Wi-f 802. auto	Fj 11bgn ▼ mática ▼	
Enrutador avanzado	>	5GHz			
		Modo 802.11 Canal de Wi-Fi	802. auto	11ac T	Guardar cambios

 Modo 802.11: Utilice esta configuración para cambiar el modo Wi-Fi. R910 Compatible con los modos 802.11b, 802.11g y 802.11n en la banda de 2.4GHz y admite dos modos mixtos. La banda de 5GHz admite el modo 802.11n y el modo 802.11ac respectivamente.

- **Canal Wi-Fi:** Utilice este ajuste para cambiar el canal Wi-Fi de la banda de 2.4GHz o la banda de 5GHz.
- 2. Haga clic en **Guardar cambios** para guardar la configuración.

Red móvil

Los Ajustes de Red Móvil sólo deben usarse según las indicaciones del Personal de Servicio al Cliente.

Configuración de red móvil

6. Desde la interfaz web, haga clic en **Configuración**> **Red móvil**> **Configuración móvil**. La página de configuración de dispositivos móviles se muestra en la siguiente figura.

Casa	Dispositivos conectados	A justes	i Acerca de	Contraction Soporte
Wi-Fi Red móvil Ajustes móviles APN SIM	Ajustes mo Administre su Data celular	iviles conexión de datos de banda	ancha móvil NDIDO _ APAGADO /	Apague el data celular para evitar que todo el tráfico de Internet use la conexión de banda ancha móvil
Avanzada Dispositivo Enrutador avanzado	Auto Connect Modo de cone	le modo de conexión PREM exión Auton	NDIDO O APAGADO	Seleccione auto-connection Seleccione modo de conexión para su plan
	Itinerancia Modo de itine Domestic Ros	rancia Any N am Guard O PREI	NDIDO APAGADO	
	International I	Roam Guard O PREN	NDIDO	Requerir confirmación antes de conectarse a la red de roaming Guardar cambios

- Datos celulares: activa o desactiva los datos celulares. Apáguelo para evitar que todo el tráfico de Internet utilice la conexión de banda ancha móvil.
- **Conexión automática:** enciende o apaga el dispositivo para conectarse automáticamente a la red.
- Modo de conexión: Cambia el modo de conexión. Soporte automático, LTE / CDMA, CDMA, UMTS.
- **Roaming Mode:** Cambiar Roaming Mode: seleccione entre 3 opciones. (Precaución: permitir el roaming podría resultar en cargos de servicio adicionales.)
- **Guardia de Roaming Nacional**: activa o desactiva la Guardia de Roaming Doméstico. Enciéndalo para solicitar confirmación antes de conectarse a la red de itinerancia.
- **Guardia Internacional de Roaming:** activa o desactiva la Guardia Roam Internacional. Enciéndalo para solicitar confirmación antes de conectarse a la red de itinerancia.
- Haga clic en **Guardar cambios** para guardar la configuración.

APN

Desde la interfaz web, haga clic en Configuración>Red móvil>APN. Los parámetros APN predeterminados se muestran en la siguiente figura. Puede utilizar el APN predeterminado para conectarse a Internet. También puede agregar nuevos APN.

Casa	Dispositiv	os conect	ados	A juste	es	f Acerca o	de	? Sopor	te
Wi-Fi	>	Config	guración	de APN					
Red móvil	\sim	LTE AP	N						
Ajustes móviles		Active	Nombro	ADN	Nambra da unuaria	Claura	Auth	DDD Tures	horror
APN		ACIIVO	Nombre	APN	Nombre de usuario	Clave	Aum	PDP Type	DOITAI
SIM		0	ota	otasn			None v	IPv4 ▼	
Avanzada		۲	internet	n.ispsn			None T	IPv4v6 ▼	Editar
Dispositivo	>	0	cinet	cinet.spcs			None v	IPv4 ▼	
Enrutador avanzado	>								
			Añadir					Guardar c	ambios

- Para agregar un nuevo APN, siga los pasos a continuación:
- 1. Haga clic en **Agregar** para acceder a la siguiente página.

Config	guración	de APN					
LTE AF	PN						
Activo	Nombre	APN	Nombre de usuario	Clave	Auth	PDP Type	borrar
0	ota	otasn			None v	IPv4 V	
۲	internet	n.ispsn			None V	IPv4v6 ▼	Editar
0	cinet	cinet.spcs			None V	IPv4 ▼	
٥					None v	IPv4 ▼	OK Cancel
•							•
	Añadir					Guardar	cambios

2. Introduzca los parámetros relacionados como se describe en la siguiente tabla.

Parámetros	Descripción
Nombre	Escriba el nombre del perfil.
APN	Escriba la cadena APN.
Nombre de usuario	El nombre de usuario se utiliza para obtener la autenticación del ISP cuando se establece la conexión.

Parámetros	Descripción
Contraseña	La contraseña se utiliza para obtener la autenticación del ISP cuando se establece la conexión.
Autenticación	Protocolo de autenticación de contraseñas (PAP) proporciona un método simple sin cifrado para que el compañero establezca su identidad mediante un apretón de manos de 2 vías. El protocolo de autenticación Challenge-Handshake (CHAP) se utiliza para verificar periódicamente la identidad del interlocutor utilizando un apretón de manos de 3 vías.

3. Haga clic en Guardar para agregar el nuevo APN.

Opciones adicionales de APN

Config	Configuración de APN							
LTE AF	PN .							
Activo	Nombre	APN	Nombre de usuario	Clave	Auth	PDP Type	borrar	
۲	ota	otasn			None v	IPv4 ▼		
۲	internet	n.ispsn			None v	IPv4v6 ▼	Editar	
۲	cinet	cinet.spcs			None v	IPv4 ▼		
۲	Ejemplo	EjemploAPN			None v	IPv4 ▼	Editar	b
4								•
	Añadir					Guardar c	ambios	S

- Para activar el nuevo APN, compruebe el círculo delante de él y haga clic en Guardar cambios.
- Para editar el nuevo APN, haga clic en Editar, cambie la configuración y, a continuación, haga clic en Guardar.
- Para eliminar el nuevo APN, haga clic en Eliminar.

Nota: El APN predeterminado no se puede editar ni eliminar.

SIM

En la interfaz web, haga clic en Configuración> Red móvil> SIM. El bloqueo del PIN de la tarjeta SIM está desactivado de forma predeterminada. Puede habilitarlo ingresando un PIN de SIM.

Casa	Dispositivos cone	ctados Ajuste	S	i Acerca de	? Soporte
Wi-Fi Red móvil Ajustes móviles APN SIM Avanzada Dispositivo Enrutador avanzado	> SIM La ta bloqu Esta Acciu	rjeta SIM dentro del dispos Jeada, debe ingresar el PII do de SIM ón deseado duzca el PIN actual Le quedan 3 intentos h Introducción de vario usted no puedra utili; con su proveedor de	sitivo se puede l N a continuación Incapacitado Activar PII asta que el PUH Ins PIN incorrec zar el dispositiv servicios para	oloquear mediante un PII n antes de poder conecta N V C de su SIM quede bloqu tos puede bloquear el P vo. Usted tendrá que po desbloquear la tarjeta s	N. Si la tarjeta SIM está rse a Internet. eado. PUK del SIM y poerse en contacto SIM. Guardar cambios

Introduzca el PIN de la SIM y pulse "Guardar cambios". El estado de SIM se cambiará a Habilitado. Una vez habilitado el Bloqueo del PIN de la SIM, deberá ingresar el PIN de la SIM para conectarse a la red de banda ancha móvil cada vez que encienda su R910.

Nota: Si introduce un PIN SIM incorrecto tres veces, su tarjeta SIM se desactivará permanentemente hasta que ingrese el código PUK de su proveedor de servicios. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Avanzado

- Precaución: Los ajustes avanzados de red móvil sólo deben utilizarse según las indicaciones del personal del servicio de atención al cliente. Ciertas opciones avanzadas restablecerán las conexiones y la programación de su dispositivo y requerirán reactivación.
 - En la interfaz web, haga clic en Configuración>Red móvil>Avanzado para acceder a la configuración avanzada de la red móvil.

Casa	Dispositivos conecta	dos Ajustes	i Acerca de	? Soporte
Wi-Fi Red móvil Ajustes móviles	> Avanz Reseted	ada de fabrica		
APN SIM Avanzada	Esta op informa valores realizar	eracion, tambien llamada Logistica ción de aprovisionamiento y restab predeterminados de fábrica. El MS un reinicio.	i Inversa, mostrará la olecerá el módem a los SL es necesario para	Reseteo de fabrica
Dispositivo	> Despeja	r programación		
Enrutador avanzado	Use est reactiva para est	o para borrar toda la información d r para conectarse a la red móvil. E a operación.	le la cuenta. Deberá I MSL no es necesario	Renovar dispositivo
	Servicio	de bloqueo SIM		
	El Servi varios p especifi	cio de bloqueo SIM permitirá que e roveedores de servicios que utiliza aciones de red.	el SIM se utilice para an las mismas	Desbloquear UICC

- Factory Reset: Haga clic en Factory Reset para restablecer el R910 al valor predeterminado de fábrica.
- Borrar programación: Haga clic en Renovar dispositivo para borrar toda la información de la cuenta.
- Servicio de bloqueo de SIM: haga clic en Desbloquear UICC para permitir el uso de SIM de varios proveedores de servicios.

Configuración de dispositivo

El menú Configuración del dispositivo le permite ajustar el brillo de la pantalla, administrar la contraseña de la cuenta, actualizar el software, realizar copias de seguridad, restaurar y comprobar los registros del sistema.

Preferencias

1. En la interfaz web, haga clic en **Configuración>Dispositivo>Preferencias**. Puede configurar el tiempo de espera de la pantalla en esta página.

Casa Disp	Desitivos conectados Ajuste	s Acerca	a de Soporte
Wi-Fi	Preferencias		
Red móvil	Desplegar		
Dispositivo Preferencias	Dispositivo Visualización Tiempo de espera	30 segundos	•
Interfaz web Actualización de software	LED		
Copia de seguridad y restaurar	LED habilitado	PRENDIDO O APAG	GADO
Registros del sistema	Modo de usuario restringido		
Enrutador avanzado	Limitar el control del dispositivo	PRENDIDO APAG	GADO
			Guardar cambios

- Tiempo de espera de visualización: seleccione un tiempo de espera en la lista desplegable. La pantalla R910 se apagará después de este período de tiempo de espera si el dispositivo está inactivo.
- LED activado: Si se selecciona ON, el indicador LED junto a la pantalla del R910 parpadeará cuando el dispositivo esté encendido. Este LED es un indicador de encendido que indica que el dispositivo está encendido cuando la pantalla del dispositivo está apagada.
- Limitar el control del dispositivo: Si está seleccionado ON, Restringe la configuración Wi-Fi o el restablecimiento de fábrica en la interfaz de usuario del dispositivo.
- 2. Haga clic en **Guardar cambios** para guardar la configuración.

Interfaz web

1. En la interfaz web, haga clic en **Configuración>Dispositivo>Interfaz Web**. Puede administrar su contraseña de administrador de la UI Web en esta página.

Casa	Dispositiv	os conectados	Ajustes	i Acerca de	C Soporte
Wi-Fi Red móvil	>	Interfaz web Pantalla Contrase	eña 💿 PREI	IDIDO 💿 APAGADO	
Dispositivo Preferencias	\sim	Combier le contra	ñ-		Guardar cambios
Actualización de softw Copia de seguridad y restaurar Registros del sistema	/are	Puede cambiar la contraseña incorr Introduzca la con	i contraseña de esta inter recta demasiadas veces. traseña actual	az de web. Puede ser bloquea	ido si se introducen una
Enrutador avanzado	>	Introduzca nueva Confirmar nueva	contraseña		
					Guardar cambios

- Mostrar contraseña: Si se selecciona ON, la contraseña de administrador de la Interfaz Web se muestra en la pantalla principal de la pantalla del dispositivo R910.
- Cambiar contraseña: Permite cambiar la contraseña de la UI Web Iniciar sesión.
- 2. Haga clic en **Guardar cambios** para guardar la configuración.

Actualización de software

1. En la interfaz web, haga clic en **Configuración>Dispositivo>Actualización de software**. Puede actualizar el software en esta página.

Casa Dis	spositivos conectados	A justes	B Acerca de	? Soporte
Wi-Fi Red móvil Dispositivo Preferencias Interfaz web Actualización de software Copia de seguridad y restaurar Registros del sistema Enrutador avanzado	Actualizació Actualización a Actualización a Firmware Versión actual Subir Software Choose File	in de software utomática O PREN del Software R910F31 lo file chosen	DIDO ® APAGADO FR.A1407	Aplicar
	Actualizaciones	s del dispositivo		Subir Software
	Select a service Actualizar d Actualizar P Actualizació	e and press 'Update' button atos de Perfil RL n de firmware		Actualización
	Historial de act	ualizaciones		
	Fecha	NO L	Version	

- 2. Lea las opciones en pantalla y haga clic en la actualización que desea iniciar.
- 3. Actualización Automática: Si se selecciona ON, su R910 comprobará periódicamente el último software y lo actualizará si hay un nuevo software disponible.
- Actualización del software: Si tiene un nuevo archivo de software proporcionado por su proveedor de servicios, puede seleccionar el archivo y actualizar su R910 manualmente pulsando el botón Update Software.
- 5. Actualizaciones del dispositivo: Si desea comprobar el nuevo perfil de datos, PRL o Firmware, seleccione la opción deseada y pulse el botón Actualizar. Su R910 comprobará la última versión. Si está disponible, el dispositivo continuará actualizando.
- 6. Actualizar historial: muestra la lista del historial de actualizaciones.

Copia de seguridad y restaurar

Desde la interfaz web, haga clic en Configuración>Dispositivo>Copia de seguridad y restauración para realizar una copia de seguridad de la configuración del dispositivo en el ordenador, restaurar la configuración del archivo de copia de seguridad o restaurar la configuración predeterminada de fábrica del dispositivo.

Casa D)ispositiv	os conectados	A justes	Ac	i erca de	Contraction Soporte
Wi-Fi Red móvil	>	Copia de seg Guarda la copia Atención: la copi	guridad y restaurar de seguridad de la configu a de seguridad de este dis	ración y las p positivo sólo	preferencias de dis se aplicará a este	positivo a su ordenador. dispositivo en particular.
Dispositivo Preferencias Interfaz web	~	Descargar copia Descargar una c pueda restaurar	de seguridad opia de la configuración de más tarde.	el dispositivo	para que	Copia ahora
Copia de seguridad y restaurar Registros del sistema	e	Restaurar desde Sube la configura	e copia de seguridad ación de un archivo de cop	ia de segurid	lad	Destaurar abora
Enrutador avanzado	>	guardado previar	mente. Jo file chosen	ina		
		Restaurar todos predeterminados	los ajustes del usuario a lo s.	os valores	Restaurar los	s valores de fábrica

Copia de seguridad

Para realizar una copia de seguridad de la configuración del dispositivo en el ordenador, siga estos pasos:

- 1. Haga clic en Copia ahora.
- 2. Haga clic en **Guardar** en la ventana emergente.
- 3. Elija una ubicación en su computadora para guardar el archivo de copia de seguridad.
- 4. Haga clic en Guardar.

Restaurar

Para restaurar desde el archivo de copia de seguridad, siga estos pasos:

- 1. Haga clic en Choose file para seleccionar el archivo de copia de seguridad en su computadora.
- 2. Haga clic en Restaurar ahora.

Restauración a los valores predeterminados de fábrica

Para restaurar la configuración predeterminada de fábrica del dispositivo, siga estos pasos:

- 1. Haga clic en **Restaurar los valores de fábrica**.
- 2. Haga clic en Sí para confirmar el comando.

Registros del sistema

En la interfaz web, haga clic en Configuración>Dispositivo>Registros del sistema y, a continuación, haga clic en Descargar los registros para descargar los registros del sistema que se muestran.

Casa	Dispositivos conectados	A justes	Acerca de	? Soporte
Wi-Fi	Registros de	el sistema		
Red móvil	> Habilitar Regist	ros	NDIDO 🔘 APAGADO	Guardar cambios
Dispositivo Preferencias Interfaz web Actualización de softwa Copia de seguridad y restaurar Registros del sistema	Aug 15 22:52	2:37 mdm9640 syslog.info s	yslogd started: BusyBox v1.2	20.2
Enrutador avanzado	>			
		Actualizar	Despejar registros	Descargar registros

Nota: los registros del sistema son utilizados para fines de ingeniería por su proveedor de servicios. Manténgalo APAGADO durante el uso regular de su dispositivo.

Configuración avanzada del router

Configurar la configuración de LAN, Firewall y personalización.

Configuración de LAN

Desde la interfaz web, haga clic en **Configuración>enrutador avanzado>Configuración de LAN** para mostrar la información del direccionador que se muestra en la siguiente figura.

Casa Dis	spositivos conectados Ajust	es Acerca de	C Soporte
Wi-Fi Red móvil Dispositivo Enrutador avanzado Configuración de LAN Firewall Portal Cautivo	Configuración de LAN Administre su conexión de dat Dirección IP Máscara de subred VPN Passthrough Servidor DHCP DHCP Rango IP	os de banda ancha móvil 192.168. 128 . 1 255.255.255.0 PRENDIDO O APAGADO PRENDIDO APAGADO 192.168. 128 . 20 ~	Identificador de red de acceso 192.168. 128 . 60
	DHCP Lease Time Modo DNS	86400	
	El dispositivo selecciona autor seleccionar manualmente una DNS modo manual UPnP NAT Tiempo muerto	máticamente un servidor de nombres PRENDIDO APAGADO PRENDIDO APAGADO 200	s de dominio (DNS) o usted puede
			Guardar cambios

- 1. Dirección IP: Dirección IP para la Interfaz de usuario Web.
- 2. Máscara de subred: Máscara de subred para la dirección IP.
- Passthrough de VPN: el paso de VPN debe estar habilitado si desea permitir que los túneles de VPN pasen a través del firewall de su dispositivo.
- 4. Servidor DHCP: habilita o deshabilita la función del servidor DHCP.
- 5. Intervalo DHCP IP: Asigne la dirección IP inicial y final para Intervalo IP.
- 6. DHCP Lease Time (Tiempo de concesión DHCP): Defina cuánto tiempo la dirección IP arrendada estará en uso antes de la caducidad. Se asignará la nueva dirección IP.
- 7. Modo DNS manual: activa o desactiva el modo manual DNS.
- 8. **UPnP:** activa o desactiva el modo UPnP (Universal Plug n Play).

- 9. NAT Tiempo muerto: Establece el tiempo TCP NAT.
- 10. Haga clic en **Guardar cambios** para guardar la configuración.

Firewall

En la interfaz web, haga clic en **Configuración>enrutador avanzado>Firewall**. Puede configurar reglas de firewall para proteger su red contra virus y actividades malintencionadas en Internet.

Casa	Dispositiv	os conectados	A justes	i Acerca de	? Soporte
Wi-Fi	>	Firewall			
Red móvil	>	Función de filtro de	e dirección IP y la función	n de respuesta de ping puert	o WAN sólo están
Dispositivo	>	disponibles cuand	o el firewall está habilitad	0.	
Enrutador avanzado	\sim	Firewall Interrupto	r 💿 PREM	IDIDO APAGADO	
Configuración de LAN	N				Guardar cambios
Firewall					
Portal Cautivo					

IP Address Filtering

Para establecer las reglas de IP Address Filtering, siga los pasos a continuación:

Firewall			
Función de filtro de dirección IP y la función de respuesta de ping puerto WAN sólo están disponibles cuando el firewall está habilitado.			
Firewall Interruptor	PRENDIDO APAGADO APAGADO		
IP Address Filtering			
IP Address Filtering	PRENDIDO APAGADO		
Filter packets using the following	rules when specified with protocol, port and IP address.		
Portmapping			
Portmapping	PRENDIDO APAGADO		
Portmapping enables computers	to access WWW, FTP or other services provided by the LAN		
	Guardar cambios		

- 1 Encienda el Interruptor Firewall.
- ② Active el IP Address Filtering.

③ Haga clic en **Agregar**.

IP Address Filtering						
IP Address Filtering PRENDIDO APAGADO Filter packets using the following rules when specified with protocol, port and IP address. - LAN/WAN port: The Value range is 1 ~ 65535. - Settings not enabled until applied.						
Nombre	WAN IP Address	WAN Port	Protocol	Status	Options	
	No Item					
Añadir						

④ Introduzca los parámetros relacionados como se describe en la siguiente tabla. Introduzca los parámetros relacionados como se describe en la siguiente tabla.

Parámetros	Descripción
LAN IP address	Introduzca LAN IP address.
LAN Puerto	Establezca el puerto LAN.
WAN IP address	Introducir el WAN IP address.
WAN Puerto	Establezca el puerto WAN.
Protocolo	Establezca qué protocolo se utilizará para filtrar.
Estado	Establecer cómo manejar el paquete si coincide con la regla.

(5) Haga clic en **Guardar cambios** para agregar la nueva regla de filtrado.

Portmapping

Para establecer las reglas de portmapping, siga los pasos siguientes:

- ① Encienda el interruptor de cortafuegos
- 2 Activar portmapping.
- ③ Haga clic en Añadir

Portmapping	9					
Portmapping	Portmapping					
Portmapping	g enables comp	outers to access WWW	, FTP or other	services prov	vided by th	e LAN
- IP Address to this addre	Specify LAN	address. Packets whic	h match the sp	ecified condi	tions will be	e forwarded
- LAN/WAN 65535. - Protocol: F	port: Port of the	e computer providing s d by services	ervices. It is a	single port w	ith value ra	nge of 1 ~
- Settings no	ot enabled until	applied.				
_						
Nombre	WAN Port	LAN IP Address	LAN Port	Protocol	Status	Options
		No	Item			
An	Añadir					
				(Guardar	cambios

④ Introduzca los parámetros relacionados como se describe en la siguiente tabla.

Parámetros	Descripción
Nombre	Introduzca un nombre para la regla.
WAN Puerto	Establezca el puerto WAN.
LAN IP address	Introduzca LAN IP address.
LAN Puerto	Establezca el puerto LAN.
Protocolo	Establezca qué protocolo se utilizará para filtrar.
Estado	Establecer cómo manejar el paquete si coincide con la regla.

Haga clic en Guardar cambios para guardar la configuración.

Portal Cautivo

En la interfaz web, haga clic en **Configuración>enrutador avanzado>Portal cautivo**. Puede configurar Portal cautivo. El Portal cautivo requerirá que un usuario del hotspot WiFi experimente una o más de las siguientes interacciones: iniciar sesión, leer el acuerdo de usuario o tener un navegador abierto a una página web específica antes de que se permita su uso. Las interacciones enumeradas anteriormente se pueden activar o desactivar. Si está habilitado, se debe asignar un rango en el orden en que desea que el usuario experimente las interacciones.

Casa	Dispositiv	os conectados	A justes	i Acerca de	? Soporte
Wi-Fi	>	Portal Cautivo)		
Red móvil	>	El Portal cautivo requerirá que un usuario del hotspot WiFi experiencia una o más de las siguientes interacciones: iniciar sesión, leer el acuerdo de usuario o tener un explorador abierto a una página web específica antes de permitir el uso. Las interacciones enumeradas anteriormente se pueden			
Dispositivo	>				
Enrutador avanzado	\sim	activar o desactivar. Si está habilitado, se debe asignar un rango en orden al qual el usuario debe experienciar las interacciones.			en al qual el usuario debe
Configuración de LAN	1				
Firewall		Portal Cautivo	PREN		
Portal Cautivo			APAG	ADO	
					Guardar cambios

Dispositivos que han conectado

Dispositivos que han conectado					
Es posible que usted desee borrar los dispositivos que se hayan conectado previamente al hotspot , antes de que se entregue a un nuevo usuario.					
Seleccionar todo	ntos seleccionados				
Seleccionar MAC ID Status			Using Time	Remain Time	
No Item					

Compruebe la información de los dispositivos conectados a través de la función de portal cautivo. Los elementos seleccionados se pueden eliminar con el botón "Eliminar elementos seleccionados".

Iniciar sesión

Es un elemento que puede establecer la información de inicio de sesión que se utilizará para la conexión cuando se utiliza la función de portal cautivo, el usuario puede establecer un período para volver a solicitar el inicio de sesión.

Iniciar sesión					
Iniciar sesión	PRENDIDO				
	APAGADO				
Si el inicio de sesión está activad	do, debe seleccionar un nombre de usuario y una contraseña.				
Rank:	1 •				
Username:	Test				
Password:	Test				
Frequency of login required:					
Start of each new WiFi session					
Every 0 days 0	hours				

Rango: Establecer un rango para asignar el usuario prioritario es iniciar sesión.

Nombre de usuario: Cuando se utiliza la función de portal cautivo, el usuario puede establecer el nombre de usuario que se utilizará para la conexión.

Contraseña: Cuando se utiliza la función de portal cautivo, el usuario puede establecer la contraseña que se utilizará para la conexión.

Frecuencia de inicio de sesión requerida: Se establece cuando se le pedirá al usuario que inicie sesión.

Acuerdo de Usuario - Red WiFi Principal

Establezca el texto del Acuerdo de usuario que se mostrará al usuario cuando utilice la función de portal cautivo.

Acuerdo del Usuario - Red	Acuerdo del Usuario - Red WiFi principal				
El acuerdo de usuario pued	e ser introducido y presentado por el hotspot.				
Red WiFi principal	 PRENDIDO APAGADO 				
Rank: Please enter user agreen	2 v				

Rango: Establecer un rango para asignar el usuario de prioridad es ver el texto del acuerdo de usuario.

Área de entrada de texto: ingrese el texto del Acuerdo de usuario.

Redireccionamiento del navegador – Red WiFi principal

Establecer la función de redirigir al usuario a una página web fija cuando se utiliza la función de portal cautivo.

Redireccionamiento del navegador - Red WiFi principal					
Al activar esta función se forzar introducir una URL web si está Notas: Si el Login y el Contrato navegador no puede ser habilita	á al navegador a abrir la página web sele activada. de Usuario están inhabilitados, redireccio ado.	ccionada. Se debe namiento forzado del			
Redireccionamiento forzado del navegador	 PRENDIDO APAGADO 				
Please enter URL.					
		Guardar cambios			

Área de entrada de texto: ingrese la dirección web para el redireccionamiento forzado del navegador.

Haga clic en Guardar cambios para guardar la configuración.

Acerca de

Muestra la información de conexión del dispositivo, la información del firmware, la información WWAN, los detalles de Wi-Fi y la información del dispositivo..

En la pantalla principal de la interfaz web, haga clic en la pestaña Acerca de para ver la información disponible.

Casa [Dispositivos conectados	Ajustes	() Acerca	a de	? Soporte
Cuenta		Dispositi	ivo		
Mi numero	9139572753	Modelo		Franklin R	910
MSID	9132732675	Gerente		http://myho	otspot
MEID	99000956000022	Revisión de	e hardware	P2	
ICCID	8901120200000018173	Estado de	la alimentación	Online	
IMSI	310120052147792	Temperatu	ra actual	40°C	
IMEI	990009560000229	Voltaje de d	corriente	4.353V	
		Nivel de ca	irga de batería	99%	
Wi-Fi Detalles		Estado de l	la batería	Charging	
Wi-Fi Nombre	R910a-2BF4FD	WWAN	Info		
Contraseña de Wi-Fi	0000229a			00/20/2047	7
Dirección MAC	F4:63:49:28:F4:FD	Fecha de a	ectivación	06/20/2017	00.00.42 UTO 4000
Encriptación	WPAZ AES	Reformado	_	Sun Jan 6	00:06:13 010 1980
Dispositivos Wi-Fi	1	Dirección li	P	0d1:a4c0:c	94, 2600:1:0140:af1:6 110d:2a43
Numero maximo de dispositivos Wi-Fi	10	LTE APN N	II	n.ispsn	
Nombre Red de difusión	Show	Transferido		37.12 GB	
Firmware					Guardar en archivo
, initial o					Guardar en archivo
Versión de Web App	R910F31FR.A1293				
Modem Firmware Version	R910F31FR.M1293				
La fecha de construcción	Jul 19 2017				
formación de depuración					
ista detalla de información o	de diagnóstico sobre su dispositivo	J.			
Debug					

Ficha de soporte Obtener información de soporte en esta interfaz.

 En la pantalla principal de la interfaz web, haga clic en la pestaña Soporte para ver las opciones disponibles.

Casa	Dispositivos conectados	Ö Ajustes	i Acerca de	? Soporte
Guía del usuario		Fran	klin Web Address	
Descargar		Device Ir a Ay videos	Support uda, encontrar información en su , tutoriales y foros de la comunida	dispositivo junto con ad para su dispositivo.
Maneja tu cuenta	1	Fabri	cante	
Your Account Ingrese a su cuenta pa actual.	ara su información del plan y de factura	ción Verific web de	nwireless.com a el troubleshooting y otros manu el fabricante.	ales de ayuda en el sitio

Apéndice

Los siguientes temas cubren temas como la solución de problemas, las especificaciones del dispositivo, la garantía aplicable y la información de servicio, los contactos de servicio al cliente y los avisos de marcas y derechos de autor aplicables.

Solución de problemas

Consulte a continuación las soluciones de solución de problemas de dispositivos comunes.

Compruebe aquí primero

Problema: No se puede conectar a través de Wi-Fi (WLAN)

Solución 1: Compruebe si el dispositivo de banda ancha móvil está conectado correctamente a la computadora o otro dispositivo externo. Si no es así, asegúrese de que tiene el nombre de Wi-Fi correcto seleccionado y la contraseña de Wi-Fi se ha introducido correctamente.

Solución 2: Si SHARED WEP es el método de seguridad que se está utilizando, compruebe si se ha introducido la clave WEP correcta. Si no se conoce la clave WEP, consulte Configuración básica Wi-Fi para restablecer la clave WEP y volver a conectar el dispositivo.

Solución 3: Compruebe si está establecida la clave WPA correcta. Si no se conoce la clave WPA, consulte Configuración básica Wi-Fi para restablecer el dispositivo de banda ancha móvil o consulte la etiqueta de inicialización WLAN para restablecer la clave WPA y, a continuación, vuelva a conectar el dispositivo. Es posible que la seguridad WPA / WPA2 no se admita en función del dispositivo Wi-Fi. Consulte la guía del usuario del dispositivo Wi-Fi para obtener más información.

Problema: falla la conexión a Internet.

Solución 1: Asegúrese de que se encuentra dentro del área de servicio.

Solución 2: Si la recepción de la señal es mala, muévase a donde la recepción de la señal es buena y entonces vuelva a conectar.

Solución 3: El punto de acceso puede estar ocupado dependiendo de la hora del día. Espere un poco y luego vuelva a conectarse.

Solución 4: active la interfaz web y asegúrese de que la configuración de red es correcta.

Problema: La transmisión falla rápidamente.

Solución 1: Asegúrese de que el dispositivo de banda ancha móvil esté conectado correctamente al PC u otro dispositivo a través de Wi-Fi.

Solución 2: La recepción de la señal puede ser deficiente. Compruebe la transmisión cuando la recepción de la señal es buena.

Solución 3: Reinicie el dispositivo de banda ancha móvil.

Solución 4: Compruebe el nivel de batería del dispositivo de banda ancha móvil. Si el nivel de la batería es bajo, cargue con el cargador de CA. Consulte Carga de la batería para obtener instrucciones sobre cómo cargar el dispositivo.

Problema: Las transmisiones son lentas.

Solución 1: La recepción de la señal puede ser deficiente. Compruebe la transmisión cuando la recepción de la señal es buena.

Solución 2: La conexión puede ser deficiente. Inténtalo de nuevo después de un tiempo.

Problema: PIN olvidado / PIN desconocido La clave de desbloqueo (PUK) / la tarjeta SIM está bloqueada.

Solución: Póngase en contacto con el proveedor de servicios

Problema: No se reconoce la tarjeta SIM.

Solución 1: Compruebe si la tarjeta SIM está instalada correctamente. Para obtener más información, consulte Insertar o quitar una tarjeta SIM.

Solución 2: Compruebe si la tarjeta SIM no está dañada.

Solución 3: Compruebe el chip de la tarjeta SIM IC para los arañazos / corrosión.

Solución 4: La tarjeta SIM sucia (especialmente el chip IC) puede impedir el reconocimiento. Limpie suavemente con un paño suave.

Solución 5: Proveedor de servicios de contacto

Problema: ¿Cómo devuelvo el dispositivo de banda ancha móvil a la configuración predeterminada (restablecer)?

Solución: utilice la interfaz web para reiniciar el dispositivo. Para obtener más información, consulte Ventana de interfaz de usuario web.

Problema: aparece un número de teléfono antiguo en la interfaz web.

Solución: la interfaz de usuario Web puede mostrar un número de teléfono antiguo según los términos de suscripción o el método de cancelación.

Problema: El funcionamiento del dispositivo de banda ancha móvil es inestable.

Solución 1: Evite temperaturas extremadamente altas / bajas, humedad elevada, luz solar directa, áreas polvorientas, etc. Lea "Precauciones de seguridad" para usar en un ambiente apropiado.

Solución 2: Evite el software no válido. El funcionamiento no está garantizado para la conexión a Internet, etc., utilizando software de otro proveedor.

Problema: La conexión falló repentinamente.

Solución 1: Es posible que se haya cambiado el método de conexión. Compruebe el modo de conexión en la pantalla del dispositivo de banda ancha móvil.

Solución 2: Reinicie el dispositivo de banda ancha móvil.

Presupuesto

En las tablas siguientes se enumeran las especificaciones para el dispositivo de banda ancha móvil, el cargador de AC y los materiales.

ít.	Descripción
Nombre del modelo	Hotspot móvil R910
Dimensiones ¹	12.5mm (H) x 90.1mm (W) x 67mm (D)
Peso	97g
Interfaz	WebUI
El consumo de energía	Estado normal: 1.25 Watts Estado máximo: 3.5 Watts
Sistema operativo	Linux OS
Frecuencia	LTE B2 DL: 1930 ~ 1990 MHz UL: 1850 ~ 1910 MHz LTE B4 DL: 2110 ~ 2155 MHz UL: 1710 ~ 1755 MHz LTE B5 DL: 869 ~ 894 MHz UL: 824 ~ 849 MHz LTE B12 DL: 729 ~ 746 MHz UL:699 ~ 716 MHz LTE B25 DL: 1930 ~ 1995 MHz UL:1850 ~ 1915 MHz LTE B26 DL: 859 ~ 894 MHz UL: 814 ~ 849 MHz LTE B41 DL: 2496 ~ 2690 MHz UL: 2496 ~ 2690 MHz WCDMA B1
	DL: 2110 ~ 2170 MHz UL: 1920 ~ 1980 MHz
Frecuencia	WCMDA B2 DL: 1930 ~ 1990 MHz UL: 1850 ~ 1910 MHz WCMDA B5 DL: 869 ~ 894 MHz UL: 824 ~ 849 MHz WCMDA B8 DL: 925 ~ 960 MHz UL: 880 ~ 915 MHz CMDA BC0 DL: 869 ~ 894 MHz UL: 824 ~ 849 MHz CMDA BC1 DL: 1930 ~ 1995 MHz UL: 1850 ~ 1915 MHz CMDA BC10 DL: 861 ~ 869 MHz UL: 816 ~ 824 MHz WIFI 2.4G(b/g/n) 2412MHz ~ 2462MHz WIFI 5G(ac) 5180MHz ~ 5825MHz
Redes compatibles	LTE category 4 / Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n/ac
Tiempo de carga ²	4.5 horas
Tiempo en espera continuo ³	27 horas
Tiempo de comunicación continua ³	8.5 horas
Velocidad de comunicación	LTE categoría 4 DL : 150Mbps UP : 50Mbps

Mobile Broadband Device Especificaciones

¹ Valores aproximados

² Varía según la temperatura ambiente, el uso de la batería, etc..

³ Varía según el entorno, las condiciones de la señal, etc..

AC Cargador Especificaciones

ít.	Descripción
Tensión nominal de entrada	100-240Vac
Rango de operación	90-264Vac
Frecuencia de entrada nominal	50/60Hz +/- 3Hz
Tensión nominal de salida de CC	+5.0V (±5%)
Corriente de carga nominal	2.0A

Especificaciones de Materiales

Partes	Materiales / Acabados
A cubrir	PC(Negro),SF revestimiento
B cubrir	PC(Negro)
Tapa de la batería	PC(Negro),SF revestimiento
A deco	PC(Negro),UV(Brillo 80%)
Tecla de encendido	PC(Blanco lechoso),Spray(Negro),UV(Brillo 80%)
Soporte LCD	PC(Negro)
Patas de goma	Silicio (Negro)

Garantía y Servicio

Los siguientes temas describen la garantía y la información de servicio de su dispositivo.

Garantía

La compra de su dispositivo incluye Garantía.

- Confirme el nombre de la tienda y la fecha de compra.
- Lea el contenido de la Garantía y guárdelo en un lugar seguro.
- Compruebe el período de garantía en la.

Servicios

Antes de enviar su dispositivo para reparaciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de su proveedor de servicios o con información general; Estar preparado para describir el problema en detalle.

- Durante el período de garantía, las reparaciones se realizarán según los términos y condiciones descritos en la Garantía.
- Después del período de garantía, las reparaciones se harán bajo petición; Si dichas reparaciones pueden hacerse, se le cobrará por ellos.

Servicio al cliente

Para obtener información sobre dispositivos o servicios móviles de banda ancha, llame a la información general. Para reparaciones, llame al servicio de atención al cliente de su Proveedor de Servicios.

Marcas registradas y información sobre derechos de autor

Los nombres de empresas, productos y servicios utilizados en esta guía son marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivas compañías.

El logotipo de Franklin Wireless es una marca comercial o marca registrada de Franklin Wireless Corporation en US. Copyright © 2017 Franklin Wireless Corporation. Todos los derechos reservados.

Seguridad y Avisos

Los siguientes temas abordan importantes precauciones de seguridad, notas generales y la información de exposición a RF requerida para su dispositivo de banda ancha móvil.

Precauciones de seguridad

Los siguientes temas describen las precauciones de seguridad importantes que deben observarse al utilizar su dispositivo.

Noticia importante

Debido a la naturaleza de las comunicaciones inalámbricas, la transmisión y recepción de datos nunca puede ser garantizada. Los datos pueden ser retrasados, corrompidos (es decir, tener errores) o estar totalmente perdidos. Aunque los retrasos significativos o las pérdidas de datos son raros cuando los dispositivos inalámbricos se utilizan de forma normal con una red bien construida, su dispositivo no debe utilizarse en situaciones en las que la falta de transmisión o recepción de datos podría causar daños de cualquier tipo al usuario O cualquier otra parte, incluyendo pero no limitado a lesiones personales, muerte o pérdida de propiedad. Franklin Wireless no acepta ninguna responsabilidad por los daños de cualquier tipo resultantes de retrasos o errores en los datos transmitidos o recibidos utilizando su dispositivo, o por fallos de su dispositivo para transmitir o recibir dichos datos.

Seguridad y Peligros

No utilice el dispositivo bajo las siguientes condiciones.

- En áreas donde se está produciendo el chorreado
- En presencia de atmósferas explosivas
- Cerca de equipos médicos
- Equipo de soporte cercano a la vida o cualquier equipo que pueda ser susceptible a cualquier forma de interferencia de radio.

En tales áreas, su dispositivo DEBE SER APAGADO. Su dispositivo puede transmitir señales que podrían interferir con este equipo.

No utilice su dispositivo en ninguna aeronave, ya sea que la aeronave esté en tierra o en vuelo. En el avión, su dispositivo DEBE APAGARSE. Al operar, su dispositivo puede transmitir señales que podrían interferir con varios sistemas integrados.

Nota: Algunas compañías aéreas pueden permitir el uso de teléfonos celulares mientras la aeronave está en el suelo. Su dispositivo puede ser usado en este momento si es permitido por las líneas aéreas.

El conductor u operador de cualquier vehículo no debe operar el dispositivo mientras esté en control de un vehículo. Hacerlo disminuirá el control y operación del conductor o del operador de ese vehículo. En algunas jurisdicciones, operar tales dispositivos de comunicación mientras se controla un vehículo es una ofensa.

Uso y eliminación apropiados de la batería

Siga estas directrices para garantizar un uso seguro y responsable de la batería.

- No abra, desmonte, perfore, aplaste, doblar o triturar.
- No lo exponga al agua o otros líquidos, fuego, explosión o otros peligros.
- Utilice la batería R910 original suministrada con su dispositivo.
- Si se utiliza con un cargador, utilice únicamente el cargador de AC suministrado con el dispositivo.
- No cortocircuite la batería.
- Cuando sustituya una batería, utilice el mismo modelo de batería que se suministró con su dispositivo.
- Siga las regulaciones locales cuando deseche una pila usada.
- Evite dejar caer el dispositivo o la batería. Si se cae y sospecha que hay daños, llévelos a un centro de servicio para inspección.
- El uso de la batería por los niños debe ser supervisado.

Nota: El uso incorrecto de la batería puede causar incendios, explosiones u otros peligros.

Cumplimiento de la FCC

Nota: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Nota: Cualquier cambio o modificación no aprobado expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico de radio / TV experimentado para obtener ayuda..

Información sobre la exposición a RF y la tasa de absorción específica (SAR)

Los siguientes temas detallan la información de la tasa de absorción específica (SAR), la información de seguridad electromagnética y la información de exposición de radiofrecuencia (RF) para este dispositivo.

Este dispositivo está diseñado y fabricado para no exceder los límites de emisión para la exposición a la energía de radiofrecuencia (RF) establecida por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Durante las pruebas SAR, este dispositivo está configurado para transmitir a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas y colocado en posiciones que simulan la exposición a RF en uso contra y cerca del cuerpo con la separación de 10 mm. Aunque el SAR se determina al nivel de potencia certificada más alto, el nivel real de SAR durante el funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto se debe a que el dispositivo está diseñado para operar a múltiples niveles de potencia para utilizar sólo la potencia necesaria para llegar a la red. En general, cuanto más cerca esté de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida. Seguridad y avisos 90

El estándar de exposición para inalámbricos emplea una unidad de medida conocida como la tasa de absorción específica, o SAR. El límite SAR establecido por la FCC es de 1,6 W / kg.

Los ensayos para SAR se realizan usando posiciones de operación estándar aceptadas por la FCC con el dispositivo transmitiendo a su nivel de potencia certificado más alto en todas las bandas de frecuencia probadas.

La FCC ha concedido una Autorización de Equipo para este modelo de dispositivo con todos los niveles SAR reportados evaluados como de conformidad con las directrices de la FCC sobre exposición a RF. La información de SAR sobre este modelo de dispositivo está archivada en la FCC y se puede encontrar en la sección Display Grant de http://fcc.gov/oet/ea/fccid después de buscar en la FCC ID: XHG-R910

Más información sobre el SAR del dispositivo se puede encontrar en el siguiente sitio web de FCC: http://fcc.gov/oet/ea/fccid

Si bien puede haber diferencias entre los niveles de SAR de varios dispositivos y en diversas posiciones, todos cumplen con los requisitos del gobierno.

El cumplimiento del SAR para el funcionamiento del cuerpo se basa en una distancia de separación de 10 mm entre la unidad y el cuerpo humano. Lleve este dispositivo a una distancia mínima de 10 mm de su cuerpo para garantizar que el nivel de exposición a RF sea compatible o inferior al nivel indicado. Para soportar el funcionamiento del cuerpo, elija los clips de cintura o fundas, que no contienen componentes metálicos, para mantener una separación de 10 mm entre este y su cuerpo.

Índice

2.4GHz, 22, 23 5GHz. 22. 23 AC Cargador, 46 actualizar, 29, 31 Admin Entrar, i, 17 apagar, i, 5, 8, 10, 13 Apague su dispositivo, 13 batería, i, iii, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 43, 46, 49 cable micro USB, 5 carga, 6, 10, 12, 45, 46 clave de seguridad, i, 2 Conexión automática, 24 configuración predeterminada de fábrica, 5, 32, 33 Contenidos del paquete, i, 2 contraseña, 2, 6, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 26, 29, 30, 39, 43 copia de seguridad, 32 datos celulares, 24 Disposición del dispositivo, 4 dispositivos conectados, ii, 6, 15, 17, 38 encender, 5, 13, 15 especificaciones, 8, 43, 45 Especificaciones, 45, 46 extraer, 5, 8, 10 Factory Reset, 28 garantía, 43, 46, 49 Iconos de la barra de estado, i, 6 insertar, 5, 8, 10, 13 Instalar, 5 interfaz web, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41, 42, 43, 44

Mac, 2 MAC Address, 18 Materiales, 46 modo de conexión, 24, 44 nombre de red Wi-Fi, 14 OS, 1 pantalla principal, i, 5, 17, 22, 30, 41, 42 Precauciones de seguridad, iii, 44, 48 Reinicie su dispositivo, i, 13 reinicio, 5 restaurar, ii, 29, 32, 33 retire, 12, 13 Retire, 5, 8, 11 roaming, 6, 24 Safety Precautions, 48 servicio al cliente, 43 Servicio de bloqueo de SIM, 28 servicios, 1, 21, 27, 28, 31, 33, 44, 46, 47 sistemas operativos, 1 Solución de problemas, iii, 43 SSID, i, 2, 6, 14, 15, 20, 21 tarjeta SIM, i, 5, 6, 7, 8, 9, 27, 44 tasa de absorción específica (SAR), iii, 50 tecla de encendido, 8, 10 velocidad de transferencia, i, 7 VPN, 34 Web UI, i, 16 Wi-Fi, i, ii, 1, 2, 6, 7, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 29, 41, 43, 45 Windows, 2 WLAN, i, 6, 14, 21, 43