Vamos

Todo lo que tienes que saber para empezar.







¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te introduce a lo básico para empezar a usar Sprint y tu nuevo NETGEAR[®] LTE Gateway 6100D.

ReadyNow – Para obtener más ayuda en optimizar e iniciar tu nuevo equipo, aprovecha los recursos del exclusivo **Ready Now** en **sprint.com/readynow**¹. Podrás incluso programar citas en tu tienda Sprint más cercana.

Para obtener apoyo y recursos, visita **sprint.com/support**¹. Allí encontrarás guías, tutoriales y más para sacar el máximo provecho a tu equipo.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambio.

¹Disponible sólo en inglés.

©2013 Sprint. Sprint and the logo are trademarks of Sprint. NETGEAR, y el logotipo NETGEAR son marcas comerciales de NETGEAR, Inc. en EE.UU. y otros países. Otras marcas son propiedad de sus respectivos propietarios.

Contenido de la caja

Enrutador



Tu LTE Gateway 6100D





Antes de comenzar

Requisitos del sistema

Se requiere lo siguiente para usar tu LTE Gateway 6100D:

- Una o más computadoras que utilizan el navegador de Web por Wi-Fi (requerido si vas a utilizar la interfaz del navegador para ver el estado y configurar). Los siguientes navegadores son utilizados:
 - Internet Explorer (versión 8 y mayor)
 - Firefox (versión 3.6.24 y mayor)
 - Chrome (versión 30 y mayor)
 - Safari (versión 5.1.7 y mayor)
- Si vas a conectar tu Gateway a través de Ethernet:
 - Computadora con un puerto Ethernet disponible

Vincula las antenas

La Gateway viene con dos antenas externas que se pueden intercambiar. Para mejor desempeño, conecta ambas antenas.

- 1. Alinea las antenas con los postes de antenas en el enrutador.
- 2. Une las antenas en los postes roscados de antenas, asegurando ue la conexión esté segura.
- 3. Ajusta las antenas para que estén verticales.

Coloca tu Gateway

- Coloca tu Gateway en un lugar donde reciba señal inalámbrica, como cerca de una ventana.
- **2.** Usa la señal de calidad LED **mu** para colocar la Gateway para recibir la mejor señal.

Conéctate

Enciende tu Gateway por primera vez

La Gateway está diseñada para activarse automáticamente la primera vez que se enciende usando la "activación de manos libres".

- 1. Conecta el adaptador de corriente a la Gateway y enchúfalo a un enchufe eléctrico.
- 2. Asegúrate de que el botón de encendido (On/Off) en el panel trasero de la Gateway esté presionado hacia adentro.

Si tu Gateway aún no está activada, visita <u>sprint.com/support</u>¹ para asistencia. Si no tienes acceso a Internet, llama a Servicio al Cliente de Sprint al **1-888-211-4727**.

Conecta a la red de tu Gateway

Puedes conectar con Wi-Fi o puedes usar un Cable Ethernet para conectar por cable.

Wi-Fi:

- En tu computadora o dispositivo inalámbrico, abre el software o aplicación que maneja las conexiones inalámbricas. (Favor de ver la documentación del usuario para tu sistema operativo o computadora.)
- Selecciona la red Wi-Fi para la Gateway y conéctate a la misma. (Si te pide una clave de seguridad/contraseña de la red, ingresa la contraseña de Wi-Fi ubicada en la etiqueta de la Gateway.)

Cable Ethernet:

- 1. Conecta un Cable Ethernet (incluido) a uno de los puertos en amarillo de Ethernet LAN en el panel trasero de la Gateway.
- 2. Conecta el otro extremo del Cable Ethernet a un puerto Ethernet en tu computadora.

Configuraciones

Cuando estés conectado a la red Gateway, podrás usar un navegador de Web para conectarte a tu Gateway para ver o cambiar tus configuraciones. Puedes:

- Activar tu cuenta si no activaste automáticamente.
- Ver el uso de tus datos e información del estado para tu conexión de datos.
- Manejar tu conexión de la red de banda ancha móvil y conexiones Wi-Fi.
- Ver mensajes de alerta, y más.

Inicia una sesión en tu Gateway

- 1. Usando una computadora o dispositivo inalámbrico conectado a tu red de Gateway, inicia tu navegador de Web.
- En el campo de dirección o URL en tu navegador, ingresa http://myrouter (o http://192.168.0.1).

 Cuando se te dirija a iniciar la sesión, ingresa admin para el nombre de usuario e ingresa la contraseña. (La contraseña predeterminada es password).

	Authentication Required The server http://till.2003.158 requires a scename and pessent The server twp. NET/CEARLOG KOD-ISNAKS.			Sprint	
Home	Use Name				Support About Log out
Tevices	Pacesort				
🧇 16-6					
D Security		1	Login	Carcal	
😨 Detirgs	Used this month:	_		Session	
turus.	LTE ROMB	Received	Combined 200 MB	Oute-used Ourston	20 mil 1 n 23 m
🔺 Sprint 陆 👀	30 20.560	80 MB	900 MB		
Disconnect	GSM 0 MD	OMD	0.00		
10 10	1964 100 MB	200448	300 MB		
Devices Connected	Displayed data unage	s etended it: help	i manage usage. Th	a anounts shown	are approximate and may vary
Leness 3030	My Account				
Man Milli (1 GHg) Kindle Fite-302903 Eye-In 5205	My data plan 6 Gill Conner My number (401) 123-45		on Plan		
Guest Mi-Fir(2.4 GHz) Carest EOS 3803	My Spreet				
ND HardDrive					

Para obtener información detallada acerca de la ajustes, consulte la **Guía del Usuario** en <u>sprint.com/support</u>¹.

¹Disponible sólo en inglés.