

Vamos







¡Bienvenido!

Gracias por elegir Sprint. Este folleto te ayudará a comenzar con Sprint y tu nuevo R850 Mobile Hotspot.

ReadyNow – Para obtener más ayuda sobre la instalación y el funcionamiento de tu nuevo dispositivo, visita la sección de recursos exclusivos **Ready Now** en **sprint.com/readynow**¹.

Para recibir soporte continuo y acceder a recursos, visita **sprint.com/support**¹. Allí encontrarás guías del usuario, instrucciones de uso y otros recursos que te ayudarán a aprovechar al máximo las funciones de tu dispositivo.

Nota: Los servicios y las aplicaciones disponibles están sujetos a cambios en cualquier momento.

Tu R850 Mobile Hotspot



Lo que hay en la caja



Activa tu Hotspot

Antes de encender el Hotspot:



Si compraste el Hotspot en una tienda de Sprint, probablemente ya se encuentre activado y listo para usar.



Si recibiste el Hotspot por correo postal, y se trata de una nueva cuenta o un nuevo número de Sprint, el Hotspot se activará automáticamente cuando lo enciendas por primera vez. Para confirmar tu activación, lanza un explorador Web de un dispositivo conectado a tu Hotspot.



Si recibiste el Hotspot por correo postal y lo vas a activar con el mismo número de teléfono anterior (sólo cambias de dispositivo y no de número), visita sprint.com/activate¹ y sigue las instrucciones. Cuando hayas terminado, lanza un explorador Web de un dispositivo conectado a tu Hotspot para confirmar la activación.

Si tu Hotspot aún no se activa, visita **sprint.com/support**¹ para solicitar ayuda. Si no tienes acceso a Internet, llama a Atención al Cliente de Sprint al **1-888-211-4727**.

Inserta la batería

- 1. Retira la tapa trasera usando el retén de cierre que se encuentra en el borde inferior del Hotspot.
- Alinea los contactos de la batería con los del compartimiento de la batería y oprime suavemente hacia abajo hasta que la batería quede en su lugar.
- 3. Vuelve a poner la tapa.

Nota: Tu Hotspot cuenta con una tarjeta nano-SIM preinstalada. No retires la tarjeta nano-SIM.

Carga la batería

- Inserta el extremo pequeño del cable USB en el puerto de carga micro-USB que está en el lado derecho del Hotspot.
- Enchufa el adaptador de carga en un tomacorrientes estándar de corriente alterna (AC power).

Prepárate

- 1. Asegúrate de estar en un área cubierta por la red de Sprint (no en roaming).
- Asegúrate de que el dispositivo que stás tratando de conectar a tu Hotspot tenga el Wi-Fi[®] (conexión a red móvil) activado.
- Asegúrate de que tu Hotspot esté configurado en tu cuenta Sprint. (Ingresa a tu cuenta en sprint.com/mysprint¹ para verificar.)

Pantalla LCD de Hotspot

Enciende el Hotspot

Si el dispositivo no está encendido, oprime y mantén oprimido el **botón de encender** que está al frente del dispositivo por al menos dos segundos.

Pantallas principales

Tu Hotspot móvil tiene una serie de pantallas que te permiten ver información de dispositivos y alertas del sistema. Oprime el **botón de encender** (Tecla de navegación) para pasar a través de lo siguiente:

- Potencia de la señal/Estatus de la batería
- Nombre de WiFi
- Contraseña de WiFi
- Configuración
- Clave de admin
- Uso de datos



Conecta tu dispositivo a tu Hotspot a través de Wi-Fi

- 1. Enciende tu Hotspot y tu dispositivo habilitado para Wi-Fi.
- Abre la aplicación Wi-Fi o los controles de la computadora, o el dispositivo habilitado para Wi-Fi que deseas conectar a tu Hotspot y encuentra el nombre de la red Wi-Fi.
- 3. Cuando se te indique, ingresa tu contraseña de Wi-Fi para conectarte a Internet.

Nota: Tu nombre de Wi-Fi (SSID) y la contraseña aparecen en la pantalla LCD del Hotspot.

Accede, monitorea y personaliza la configuración de tu dispositivo utilizando Hotspot Manager (Gerente de Hotspot).

Ingresa a Gerente de Hotspot

- 1. Abre un explorador en una computadora conectada a tu Hotspot.
- 2. Navega a http://myhotspot o http://192.168.128.1.
- 3. Haz clic en Iniciar sesión.
- Ingresa tu contraseña y haz clic en Iniciar sesión. Serás transferido a la página de inicio Home de Hotspot Manager (Gerente de Hotspot).

Nota: La contraseña predeterminada de Administración para iniciar sesión en Mobile Hotspot Manager (Gerente de Hotspot móvil) es **password** (contraseña). Se recomienda que cambies de contraseña tan pronto como sea posible.



Dispositivos conectados

Ve los dispositivos que están conectados a la red principal de Hotspot o de Wi-Fi anfitrión y configura los permisos de acceso.

Configura permisos

- 1. Ingresa a Hotspot Manager (Gerente de Hotspot).
- 2. Haz clic en la pestaña Dispositivos conectados.
- 3. Haz clic en Permisos de acceso en el menú de la izquierda para restringir el acceso a usuarios.



Configuración de Hotspot

Configura el Wi-Fi de tu Hotspot, Red móvil, Aparato, y configuración de Advanced Router (Router avanzado).

Configuración del dispositivo

- 1. Ingresa a Hotspot Manager (Gerente de Hotspot).
- 2. Haz clic en la pestaña Ajustes.
- **3.** Haz clic en **Aparato** y usa el menú desplegable para configurar lo siguiente:
 - **Preferencias:** Cambiar el tiempo de espera de la pantalla de tu Hotspot.
 - Interfaz de Web: Cambia tu contraseña para ingresar a Hotspot Manager (Gerente de Hotspot).
 - Actualización de software: Revisa y actualiza el software de tu Hotspot.

Sprint Bienvenido a tu R850				Espanol	.1 ILTE ★↓ ID ✓ Cerrar sesion
Casa	Dispositiv	os conectados	Ajustes	Acerca de	Soporte
Wi-Fi	>	Preferencias			
Red móvil	>	Desplegar			
Dispositivo	\sim	Dispositivo Misual	7ación 30 rue	undur •	
Preferencias		Tiempo de espera			
Interfaz web		LED			
Actualización de soft Copia de seguridad y restaurar Registros del sistema	ware	LED habiitado	PREN	IDIDO 💮 APAGADO	Guardar cambios
Enrutador avanzado	>				
				020	15 Sprint - All Rights Reserved

Configuración de la red

Ajusta la configuración móvil de tu Hotspot, APN, SIM, y la configuración Dispositivo avanzado.

Configuración de los ajustes de la red

- 1. Ingresa a Hotspot Manager (Gerente de Hotspot).
- 2. Haz clic en la pestaña Ajustes.
- **3.** Haz clic en **Red móvil** y usa el menú desplegable para configurar lo siguiente:
 - Ajustes móviles: Administra tu conexión de datos de banda ancha y configuración de roaming.
 - APN: Revisa y modifica la configuración de APN.
 - SIM: Habilita un bloqueo de PIN para la tarjeta SIM.
 - Avanzada: Lleva a cabo una reconfiguración de fábrica, borra la información de la cuenta, y modifica tu perfil de datos.

Sprint Bienvenido a tu R850				Espe	anol ∨ Cerrar sesion
Casa	Dispositiv	os conectados	A justes	Acerca de	Soporte
Wi-Fi Red móvil	>	Ajustes móvile	S exión de datos de banda	ancha móvil	
Ajustes móviles APN SIM avanzada		Data celular	* PREN	IDIDO © APAGADO	 Apague el data celular para evitar que todo el trático de internet use la conexaón de benda ancha móvil
Dispositivo	>	roaming nacional			
Enrutador avanzado	>	roaming nacional Guardia de Roami	⊙ PREN	IDIDO 🛞 APAGADO	Requerir confirmación antes de conectarse a la red de roaming Guardar cambios
					62015 Sprint - All Rights Reserved

Redes anfitrionas

Crea una red anfitriona Guest Wi-Fi por separado que puedas compartir con usuarios de manera temporal.

Configuración de una red anfitriona Guest Network

- 1. Ingresa a Hotspot Manager (Gerente de Hotspot).
- 2. Haz clic en la pestaña Ajustes.
- Usando el menú desplegable, selecciona Wi-Fi > Basic.
- 4. Junto a Multi SSID, selecciona PRENDIDO.
- En Invitado Wi-Fi, ingresa un nuevo nombre y contraseña de Wi-Fi y ajusta la configuración adicional de la red según lo desees.

Sprint Blenvenido a tu R850			Espanol	.II LTE ↑↓ 🗩
Casa	Dispositivos conectado	s Ajustes	i Acerca de	Soporte
Wi-F-1 Resixco www.condu Red movil Dispositivo Enrutador avenzado	Configure Austa SSD Austa SSD Austa SSD Austa SSD Austa SSD Austa SSD Austa Assam Austa Ass	ecton basica do WIFI ecton basica de WIFI windo SSID * PRE hindados usuatos Wi-FI para para re [1000 de Wi-Fi] 379 11 de privacidad 0 PRE echazo de concerti 0 PRE echazo de concerti 0 PRE echazo de concerti 0 PRE de Model Actor	NRIDO: • APAGADO NRIDO: • APAGADO acceder a la interfaz web. • = assesse • = > > > # > > # > > # > > # > > # # > # # > # # > # # > # # # # # # # # # # # # # # # # #	
	Wi-Fi Nom	R850	b-aabbcc	

Reconfiguración de tu Hotspot

Tal vez desees o necesites borrar la información de tu cuenta, revisar las configuraciones del usuario o reconfigurar tu dispositivo a su configuración predeterminada de fábrica.

Reconfiguración Wi-Fi solamente

- 1. Ingresa a Hotspot Manager (Gerente de Hotspot).
- 2. Haz clic en la pestaña Ajustes.
- 3. Usando el menú desplegable, selecciona Wi-Fi > Basic.
- 4. En Restablecer ajustes de Wi-Fi, haz clic en Reset (Reconfigurar).

Restaurar todos los ajustes del usuario a los valores predeterminados de fábrica

- 1. Ingresa a Hotspot Manager (Gerente de Hotspot).
- 2. Haz clic en la pestaña Ajustes.
- Usando el menú desplegable, selecciona Device > Resguarda y restaura.
- Desplázate hacia abajo y haz clic en Restore Factory Defaults (Restaurar dispositivo a ajustes predeterminados de fábrica).

Nota: Si olvidaste tu contraseña del Administrador de Hotspot, tendrás que llevar a cabo la reconfiguración de RTN (ver más adelante).

Reconfigura tu dispositivo y restablece todas las configuraciones (RTN Reset)

- 1. Retira la cubierta de la batería.
- Oprime el botón de reconfiguración (Reset) y mantenlo oprimido hasta ver el mensaje "Factory Reset Restarting..." en la pantalla LCD.

Nota: El Hotspot debe estar activado al oprimir el botón de reconfiguración.